

PLUG&CHARGE es un nuevo método de autenticación en el que el proceso de carga se inicia automáticamente tras conectar el vehículo eléctrico al poste de carga. Al hacerlo, ya no es necesaria la autorización mediante tarjeta de crédito, aplicación o código QR. El intercambio de datos de facturación y la comunicación bidireccional tienen lugar exclusivamente a través del enchufe de carga del vehículo eléctrico.

Así funciona el servicio PLUG&CHARGE:

