

PLUG&CHARGE est une nouvelle méthode d'authentification qui permet de lancer automatiquement un chargement dès qu'un véhicule électrique est branché à la colonne de chargement. Elle ne nécessite aucune autorisation par carte de chargement, application ou code QR. L'échange des données de facturation et la communication bidirectionnelle sont assurés exclusivement par la prise de chargement du véhicule électrique.

Voici comment fonctionne le service PLUG&CHARGE :

