

PLUG&CHARGE is een nieuwe authenticatiemethode waarbij een laadproces automatisch start nadat het elektrische voertuig aan de laadpaal is gekoppeld. Autorisatie via laadpas, app of QR-code is niet meer nodig. De uitwisseling van factuurgegevens en bidirectionele communicatie vindt uitsluitend plaats via de oplaadstekker van het elektrische voertuig.

## Zo werkt de PLUG&CHARGE-Service:

